

# PURA-FIT®

## TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA DESECHABLES

NRR  
**33**  
dB

6900 Pura-Fit Earplugs,  
Con cordón



6800 Pura-Fit Earplugs,  
Sin cordón



### AJUSTE QUE TIENES QUE PROBAR.

Los tapones auditivos Pura-Fit son cónicos para ser más fáciles de insertar en cualquier tamaño de canal auditivo. También son más largos, por lo que son más fáciles de agarrar.

### MÁS CONFORT, MENOS QUEJAS.

Pura-fit está diseñado para un mayor cumplimiento y menos quejas. La espuma especial está formulada para dar mayor suavidad y comodidad, la superficie exterior es lisa, por lo que no irrita el canal auditivo.

### NRR 33. NIVEL MÁS ALTO DE ATENUACIÓN DISPONIBLE. PRUBADO DE MANERA INDEPENDIENTE.

Los Pura-Fit son sometidos a pruebas independientes de acuerdo con ANSI S3.19-1974. Sabes que estas obteniendo una excelente protección contra el ruido industrial.

### DISPONIBLE EN DISPENSADOR PLUGSTATION

Moldex ofrece la conveniencia, mayor cumplimiento y ahorro de costos con nuestro popular dispensador de tapones auditivos, PlugStation Pura-Fit con cordón y sin cordón. Con PlugStation puedes colocarlos en todos los lugares que sean necesarios. Plugstation da la conveniencia, facilidad de uso y alta visibilidad que llevan a un mayor cumplimiento y al brindar un acceso rápido a los trabajadores también ahorra tiempo de trabajo.

- Cumplimiento: alta visibilidad para aumentar el conocimiento del programa de conservación de la audición.
- Conveniencia: Coloque un PlugStation en cualquier lugar que se necesiten.
- Ahorro de costos: los trabajadores tomar un par a la vez para que no haya derroche inútil de pares múltiples

### CARACTERÍSTICAS:

- Probado de forma independiente según ANSI S3.19-1974, NRR 33dB.
- Cónico para facilitar la inserción.
- Espuma mejorada, más suave para el máximo confort.
- Empacado higiénicamente en bolsas de papel biodegradable.
- Superficie no irritante, lisa.
- Longitud más larga para facilitar el montaje y la extracción.
- Busque el color verde brillante como símbolo de la calidad de Moldex.
- 100% libre de PVC



6844 Pura-Fit,  
PlugStation  
Sin cordón / 250 Pares



6845 Pura-Fit,  
PlugStation  
Sin cordón / 500 Pares



6882 Pura-Fit,  
PlugStation en Bolsa  
Con cordón / 150 Pares

**MOLDEX®**  
Ideas that wear well.™



## TAPONES AUDITIVOS DE ESPUMA DESECHABLES

PRODUCTO # / DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CARTÓN
6800 Pura-Fit sin cordón	200 pares/caja	10 cajas/cartón
6900 Pura-Fit con cordón	100 pares/caja	20 cajas/cartón
6844 Pura-Fit PlugStation sin cordón	250 pares/ dispensador	6 Dispensador/ cartón
6845 Pura-Fit PlugStation sin cordón	500 pares/ dispensador	4 Dispensador/ cartón
6882 Pura-Fit PlugStation con cordón	150 Pares/ dispensador	4 Dispensador/ cartón

### TABLA ATTENUATION DATA

Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR 33	CSA AL
Atenuación de Datos (dB)	42.4	43.5	45.9	39.8	36.8	44.5	46.6	48.1	47.4		
Desviación Standard (dB)	4.9	4.2	4.9	3.4	2.0	3.7	2.9	4.6	4.7		

### ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Utilice los datos de atenuación derivados del laboratorio exclusivamente para efectos comparativos. La cantidad de protección a usarse en el campo es a menudo significativamente menor en función de cómo se colocan y usan los protectores.
2. Si no se siguen todas las instrucciones podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
3. La falta de obtención de un ajuste adecuado, reducirá la eficacia de los protectores auditivos y podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
4. La sobreprotección puede ser peligroso. El usuario debe ser capaz de oír señales de advertencia.
5. Los usuarios con pérdida auditiva deben ejercer extrema precaución.
6. Es responsabilidad del empleador asegurarse qué tipo de protector auditivo se usará y si su NRR es apropiado para el lugar de trabajo del usuario.
7. Tenga cuidado al trabajar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para asegurarse de que el cordón para el cuello no quede atrapado o enredado.
8. El incumplimiento de estas advertencias podría causar lesiones graves o la muerte.
9. Los tapones auditivos Pura-Fit sólo deben utilizarse como parte de un programa de conservación de la audición que cumpla con las normas de seguridad y de salud locales aplicables.

### LÍNEA DE AYUDA PARA SERVICIOS TÉCNICOS:

Moldex provee toda la asistencia técnica requerida en cuanto al programa de Protección Auditiva. Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500. En América Latina al +52 442 234-1230. En México 01-800-836-5654.

Mantenga los tapones de oídos lejos de los infantes y niños pequeños ya que se pueden atorar en la garganta y crear un peligro de asfixia.



### DISTRIBUIDO POR:



**MOLDEX-METRIC, INC.**  
 10111 Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232  
 TEL: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500  
 FAX: +1 (310) 837-9563  
 E-mail: sales@moldex.com www.moldex.com

**MOLDEX-METRIC INC. LATINOAMÉRICA**  
 Tel: +52 (442) 234-1230  
 Fax: +52 (442) 234-1231  
 E-mail: ventasamlat@moldex.com



Printed on Recycled Paper